1. 同梱品

BT-223/電源アダプター/Quick Guide

2. 各部の名称

2つの電源入力(電源アダプター/USB Cタイプ)、2つの10/100 LAN ポート、 2つのLANポートにはRS-232/485、パワー制御機能が搭載されています。





3.SIMの挿入ガイド

側面のマイクロSIMスロットに差し込みます。 カチッとするまでしっかり押し込んでください。



※注意事項 図のようにSIMカードの金属面が下を向くようにして、 方向を合わせて挿入してください。



4.LED



LED	説明
POWER	赤色点灯 : 電源入力 黄色点灯 : ブート中 緑色点灯 : 起動 黄色点滅 : アップデートまたは電源保護機能
	緑色点滅:SIMなしまたはSIMサービス満了 緑色点灯:SIMあり、正常
	緑色点灯:信号感度"強" 黄色点灯:信号感度"中"

LTE

亦色点灯:信亏感度"弱赤色点滅:信号なし



緑色点灯:5G+2.4G動作 黄色点灯:2.4G動作 緑色点滅:データ通信中



5.有線(LAN)ネットワーク接続

PCなどのIPアドレスは「自動取得」に設定してください。 本製品の設定を行う場合は「7.設定メニューへアクセス」へ進んでください。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ ×			
全般 代替の構成			
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせて ください。			
● IP アドレスを自動的に取得する(O)			
──○ 次の IP アドレスを使う(S):			
IP アドレス(I):			
サプネット マスク(U):	· · ·		
デフォルト ゲートウェイ(D):			
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)			
──○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):			
優先 DNS サー/(-(P):			
代替 DNS サー/((-(A):			
─ 終了時に設定を検証する(L)	詳細設定(V)		
	OK キャンセル		

(Windows 10のTCP/IP設定画面の例です。)



6.ワイヤレス(LAN)ネットワーク接続

デフォルトSSIDは「MOA_2.4/MOA_5G」です。 パスワードは「1234567890a!」です。 設定時、必ずパスワードを変更してください。



(Windows 10のWi-Fi接続画面の例です。)



7.WEBUIにアクセス

(1)有線LANまたはWi-Fiで端末に接続してブラウザを起動します。 (2)アドレス入力欄に「http://192.168.2.1」を入力します。



 (3)WEBUIに接続するためにはユーザー名と パスワードが必要です。 工場初期値は下記になります。 ユーザー名:admin パスワード:1234567890a!
 ※注意:必ずユーザー名とパスワードは変更してください。

このサイトにアクセスするにはサインインしてください

http:// 192.168.2.1 では認証が必要となります このサイトへの接続は安全ではありません





(4)ログイン後、動作状態の確認や設定変更が可能です。

MOA SOLUTIONS 動作モード

LTE SE

.

アクセスポイントの状態

インターネット設定	システム情報		
2.4GHzワイヤレス	システム稼働時間	10 時間, 18 分, 43 秒	
5GHzワイヤレス	動作モード	ワイヤレス (LTE) ゲートウェイモード	
ファイアウォール	シリアル番号	BT223-H-T2101-0506	
管理者	LTE		
+ 秋郎	USIM	USIM OK	
+ 官場 ・ ファールウェアのアップロード	ノンド	3	
 - 約本管理 	Cel(PCI)	57744-21(455)	
+パワーコントロール	信号	-106 dBm	
+ Serial2Net	状態	SRV/REGISTERED	
+ システムログ	モデル名	TN700	
	HWパージョン	R 1.0	
	SWパージョン	J1.0.0	
	電話無号	08084791004	
	GPS		
	インターネット構成		
	接続方式	STATIC	
	WAN IPアドレス	192.168.39.20 [133.159.143.252]	
	サブネットマスク	255.255.255.0	
	デフォルトゲートウェイ	192.168.39.1	
	ブライマリDNS	192.168.39.1	
	セカンダリDNS	192.168.39.1	
	MACアドレス	68:2D:71:B0:F1:AA	
	ローカルネットワーク		
	ローカルPアドレス	192.168.3.1	
	ローカルネットマスク	255.255.255.0	
	MACアドレス	70:3A:D8:5B:37:E8	
	2.4GHz ワイヤレス		
	τ−ド	2.4GHz (B+G+N)	

SSID	MOA_2.4G
チャネル	1 [2.412 GHz],下例
セキュリティモード	WPA2PSK (AES)
MACアドレス	70:3A:D8:5B:37:E8
5GHz ワイヤレス	
≡ −ド	5GHz (AC+N+A)
SSID	MOA_5G
チャネル	36 [5.180 GHz],下倒
セキュリティモード	WPA2PSK (AES)
MACアドレス	70:3A:D8:5B:37:EC







動作モード	LTE設定		
.TE設定			Z
LTE	LTEセットアップ		
インターネット設定 👔 🚺	認証設定	ijimobile.jp	適用
.4GHzワイヤレス		[
iGHzワイヤレス	BAND 設定		
ファイアウォール ^{含理者}	BAND	 ✓ 1 ✓ 3 ✓ 8 ✓ 18 ✓ 19 ✓ 26 ✓ 39 ✓ 41 	適用
3	認証設定		
	ユーザー名	mobile@iij	
	パスワード		
	認証タイプ	CHAP V	適用
	DMZセットアップ		
	DMZ設定	(無効 ∨)	適用

-USIM設定でLTE通信が可能

①の[LTE設定]→[LTE]メニューで設定可能

-設定方法

1) ②LTEセットアップにAPN情報を入力後、適用ボタンを押す。 2) APN設定が完了後、③の認証設定を行う。

- 3) ③の認証設定にユーザー名、パスワード、認証タイプを選択後、 適用ボタンを押す。
- 4) ②、③の設定が終わったらLTE設定完了

※設定完了後、パスワード欄は空欄になりますので1回入力でいいです。



9.Wi-Fi設定

MOA SOLUTIONS

動作モード

インターネット設定 2.4GHzワイヤレス

LTE設定

+ 高度

+ WPS

管理者

+ セキュリティ

+ ステーションリスト

5GHzワイヤレス

ファイアウォール

基本的なワイヤレス設定

無線のON/OFF	無線 OFF
Wi-FiのON/OFF	Wi-Fi OFF
ネットワークモード	2.4GHz (B+G+N) V
ネットワーク名(SSID)	MOA_2.4G ステルス 🛛 プライバシーセパレータ 🗆
マルチSSID1	ステルス □ プライバシーセパレータ □
マルチSSID2	ステルス □ プライバシーセパレータ □
マルチSSID3	ステルス □ プライバシーセパレータ □
ブロードキャストネットワーク名(SS	SID) ● 有効 ○ 無効
SSIDセパレータ	○ 有効 ● 無効
マルチSSIDセパレータ	○ 有効 ● 無効
BSSID	70:3A:D8:5B:38:40
周波数(チャネル)	自動選択
T Disallow TKIP	○ 無効 ● 有効
IT LDPC	● 無効 ○ 有効
.	
IT TxStream	2 •
IT RxStream	2 ~

-2.4GHzのSSID設定方法

①の[2.4GHzワイヤレス]→[基本]メニューで設定可能



1) ②のネットワーク名(SSID)に好みのSSIDを入力。 2) ③の適用ボタンを押す。



9.Wi-Fi設定

動作モード

MOA SOLUTIONS

基本的なワイヤレス設定

ワイヤレスネットワーク	
無線のON/OFF	無線 OFF
Wi-FiØON/OFF	Wi-Fi OFF
ネットワークモード	5GHz (AC+N+A) V
ネットワーク名(SSID)	MOA_5G ステルス 🛛 プライバシーセパレータ 🗆
マルチSSID1	ステルス □ プライバシーセパレータ □
マルチSSID2	ステルス □ プライバシーセパレータ □
マルチSSID3	ステルス □ プライバシーセパレータ □
ブロードキャストネットワーク名(SSID)	● 有効 ○ 無効
SSIDセパレータ	○ 有効 ● 無効
マルチSSIDセパレータ	○ 有効 ● 無効
BSSID	70:3A:D8:5B:38:44
DFS チャネル	● 有効 ○ 無効
周波数(チャネル)	自動選択

HT Disallow TKIP	○ 無効 ● 有効
HT LDPC	● 無効 ○ 有効
その他	
HT TxStream	2~
HT RxStream	2 ~
3	適用 キャンセル

LTE設定 インターネット設定 2.4GHzワイヤレス 5GHzワイヤレス + 基本 + 高度 + セキュリティ + WPS

+ ステーションリスト ファイアウォール

管理者

-5GHzのSSID設定方法

①の[5GHzワイヤレス]→[基本]メニューで設定可能



1) ②のネットワーク名(SSID)に好みのSSIDを入力。 2) ③の適用ボタンを押す。



9.Wi-Fi設定

MOA SOLUTIONS 動作モード ワイヤレスセキュリティ/暗号化設定 LTE設定 インターネット設定 $(\mathbf{1})$ SSIDを選択 2.4GHzワイヤレス (2) SSIDの選択 MOA_2.4G 🗸 + 基本 + 高度 "MOA_2.4G" セキュリティモード WPA2-PSK (3) \sim + WPS **WPA** + ステーションリスト WPAアルゴリズム O TKIP ● AES O TKIPAES 5GHzワイヤレス 1234567890a! 4 パスフレーズ ファイアウォール 管理者 鍵の更新間隔 3600 秒 (0~4194303) アクセスポリシー ポリシー 無効 🗸 ステーションMACを追加 (5) 適用 キャンセル MOA SOLUTIONS 動作モード ワイヤレスセキュリティ/暗号化設定 LTE設定 インターネット設定 SSIDを選択 2.4GHzワイヤレス SSIDの選択 MOA_5G 🗸 2 5GHzワイヤレス "MOA_5G" + 基本 セキュリティモード WPA2-PSK \sim (3) + 高度 WPA + WPS WPAアルゴリズム O TKIP ● AES O TKIPAES + ステーションリスト パスフレーズ 1234567890al **(4**) ファイアウォール 管理者 鍵の更新間隔 3600 秒 (0~4194303) アクセスポリシー ポリシー 無効 ~ ステーションMACを追加 適用 キャンセル (5)

-2.4GHzと5GHzのワイヤレスセキュリティ/暗号化設定

①の[2.4/5GHzワイヤレス]→[セキュリティ]メニューで設定可能

-設定方法 1) ②でSSID選択でSSIDを選択。 2) ③でセキュリティモードを選択。 3) ④で好みのパスワードを入力 4) ⑤の適用ボタンを押す。

